

Feste av hodelykt Led-Lenser H7 til innsatshjelmen

Hodelykten festes til innsatshjelmen ved hjelp av borrelås med dobbeltsidig teip. Borrelåsen nedenfor er bestilt fra Proffpartner avtalen som er inngått og fungerer bra. Kun handdelen av borrelåsen skal benyttes. (Proffpartner varenr. 21744941—Borrelås Scotchmate 760 3M)



Festepunktene for borrelåsen vaskes med litt sprit for bedre heft. Borrelåsstykkene klippes opp i passende størrelse.

Handdelen (den harde med "kroker") klippes opp tre små biter av som festes som angitt på bildene. To foran på hver side av beskyttelsesmerket, ..



.. og siste på høyre side av hjelmen nedenfor refleksstripen.

Hodelykten festes til lærhempen på baksiden og strikken tres under vrider for beskyttelses-skjerm på venstre side. Den vil ikke hindre bruk av beskyttelseesskjermen.



Strikken til hodelykten fester seg til borrelåsfestene på hjelmen foran og på høyre side (uten at man fester på hun delen av borrelåsen).

Styrke



Selve lykten kan vippes ned i ønsket stilling. Fokus kan justeres på undersiden av lykten og styrken kan justeres ved hjelp av vrideren på batteriboksen.

Fokus

